



craft beer made easy!



U40 U60 U80

USER MANUAL



NL - FR - EN - DE - IT - ES - PT - PL - NO - DK - SE

Manual Brew Monk Unitank - SE

Tack för att du har köpt Unitanken från Brew Monk®.

Obs! Följ monteringsanvisningarna nedan noga.

Läs alla anvisningar noggrant och spara denna instruktionsbok för framtida bruk.

Komponent		aantal	Komponent		aantal
Jäsrör		1	2" TC-packning för lock		1
1,5" TC-lock med hål för jäsrör		1	6" eller 8" TC-lock (beroende på modell)		1
Digital termometer		1	6" eller 8" TC-lockklämma (beroende på modell)		1
1,5" TC-dykrör		1	6" eller 8" TC-lockpackning (beroende på modell)		1
Fjärilsventil		1	1,5" TC-klämma		8
1,5" TC-ventil		1	1,5" TC-packning		8
Tapparm för ventil		1	1,5" TC 90° böj		1
1,5" TC-blindlock		1	1,5" provtagningskran		1
1,5" TC-blindlock i plast		1	2" luftanslutning		1
2" TC-klämma		1	Bottenplatta i rostfritt stål		1
			Justerbara fötter		4

2 mångsidiga 1,5" TC-anslutningar för tillbehör efter behov.

6" TC-lock ger en stor öppning för enkel rengöring.

1,5" TC-anslutningar för enkel anslutning av kylslangar till manteln.

1,5" TC-anslutning med genomskinligt ändlock för att övervaka jäsningen.

Idealisk konvinkel på 60° för optimal utfällning av jäst.

Justerbara fötter för perfekt stabilitet på alla underlag.

2" TC-lock med ball lock-koppling för att trycksätta tanken.

Kropp och kon i rostfritt stål med 1,5 mm godstjocklek, klarar upp till 1 bar / 15 PSI tryck.

Dubbla väggar med kylmantel, stor kylarea utan risk för kontaminering.

1,5" TC-provuttag.

Integrerad 1,5" TC-termobrunn med digital termometer för exakt temperaturkontroll.

1,5" TC-tappkran med hävrör, för klart öl utan bottensats.

Smidig jästskörd via en 1,5" TC-fjärilsventil.

Robust bottenplatta.

Monteringsanvisningar

Du kan konfigurera ditt unitank på flera sätt på grund av TC-beslagens mångsidighet. Nedan är vårt förslag på hur tillbehören installeras:

Montering av TC-beslag

- Ställ upp jäskärlet och ditt tillbehör
- Placera en TC-tätning av rätt storlek mellan
- Tryck ordentligt så att båda delarna är anslutna
- Placera TC-klämman den runt kanten där de 2 delarna möts
- Dra åt TC-klämman så hårt som möjligt för hand




Användning av den digitala termometern:

- Ta ut termometern ur dess fodral
- Skjut undan locket på baksidan
- Lyft upp ena sidan av locket och sätt i batterierna (+ och – enligt markeringarna på termometern)
- Tryck för att stänga locket och skjut det tillbaka på plats
- Sätt tillbaka termometern i dykröret



Montering av bottenplattan och benen:

- Placera jäskärlet upp och ner (utan lock) på en plan yta. Placera en filt under jäskärlet så att det inte skadas.
- Placera hålen i bottenplattan i linje med hålen i benen på det jäskärlet
- Använd skruvarna på fötterna till att fästa bottenplattan på jäskärlet
- En mutter medföljer varje fot. Du kan använda denna mutter till att ändra höjden på jäskärlet. Skruva fast den längre på foten om du vill att jäskärlet ska vara lägre.
- Skruva fast fötterna i benen på ditt jäskärl. Fortsätt vrida tills muttern når botten av benen. Endast detta ger ett stabilt resultat.



Jäsningförberedelser

- Det är mycket viktigt att man förbereder och rengör jäskärlet och tillbehören före jäsning. Bästa praxis är att ta av alla tillbehör och rengöra dem separat.
- Vi rekommenderar användning av rengöringsmedel som Chemipro Wash för synligt smutsiga områden och Chemipro San som en sista sköljning.
- Fyll jäskärlet med vatten eller en Chemipro San-lösning (föredraget) upp till toppen och säkerställ att det inte läcker någonstans innan vörten överförs till jäskärlet.
- Överfyll inte jäskärlet och se till att det finns tillräckligt med utrymme för att undvika avblåsning.
- Fyll luftlåset med lite vatten och för in i locket så som visas på bilden.
- Lås locket med de 6 klämmorna som är fästa på jäskärlet
- Jäskärlet ska placeras på en stabil, säker och vågrät yta före användning.

Efter jäsning

- Det är mycket viktigt att rengöra jäskärlet och tillbehören direkt efter användning så att de torra ingredienserna inte fastnar på materialet. Vi rekommenderar ett rengöringsmedel som Chemipro Wash för borttagning av synliga fläckar.
- Använd inte några vassa metaller eller skursvampar inuti jäskärlet, använd istället en mjuk trasa eller en CIP-metod.
- Börja med att skölja ur det mesta av resterna
- Ta av alla tillbehör som är monterade på jäskärlet och placera dem i en Chemipro Wash-lösning.
- Rengör tanken med en mjuk trasa och Chemipro Wash-lösning
- Skölj allt med rent vatten
- Torka alla komponenter och montera dem
- Förvara jäskärlet på ett torrt ställe

website: www.brewmonk.eu
platform: www.mybrewmonk.eu
Distributed by Brouwland
Korspelsesteenweg 86
3581 Beverlo, Belgium
www.brouwland.com